Перенастройка маршрутизаторов D-link на примере Dir-300

6-02-2012, 16:39. Разместил: <u>fen</u>

Маршрутизаторы D-link. По аналогии этой инструкции можно перенастроить любую модель маршрутизаторов D-link серии DIR. DIR-100/120; DIR-300/300/320; DIR-400; DIR-615 и другие.

Компания Сити-Телеком не несет ответственности за испорченное оборудование.

1) На своем компьютере нужно установить все настройки своего кабельного сетевого подключения на автоматическое получение.

Свойства: Протокол Интернета (1	CP/IP) ?×						
Общие Альтернативная конфигура	ация						
Параметры IP могут назначаться а поддерживает эту возможность. В IP можно получить у сетевого адми	автоматически, если сеть противном случае параметры инистратора.						
Получить IP-адрес автоматич	ески						
_Г О <u>И</u> спользовать следующий IP-	адрес:						
[Р-адрес:							
<u>М</u> аска подсети:							
Основной шлюз:							
Получить адрес DNS-сервера	автоматически						
С И <u>с</u> пользовать следующие ад	реса DNS-серверов:						
Предпочитаемый DNS-сервер:							
<u>Альтернативный DNS-сервер:</u>							
Дополнительно							
	ОК Отмена						

2) Возьмите кабель из комплекта поставки устройства и соедините им сетевую карту своего компьютера и один из LAN входов на маршрутизаторе. Кабель Сити-Телеком подключаем к разъему WAN.



3) Авторизация на маршрутизаторе. В адресной строке вводим адрес http://192.168.0.1 Вводим "Имя пользователя" и "Пароль". (см. Инструкцию по маршрутизатору)

Страница продукта : DIR-300 Версия программного обесп	ечения : 1.05
D-Link	
Авторизация	
Авторизоваться на маршрутизаторе:	
Иня пользователя admini	
WIRELESS	
Copyright © 2004-2007 D-Link Systems, Inc.	

4) Обновления микропрограммы (Предварительно ее нужно загрузить с официального сайта <u>ftp://dlink.ru/pub/Router/</u>) Переходим в Техническое обслуживание (1), выбираем Обновление программного обеспечения (2). Выбираем через кнопку "Выберите файл" (3) вашу уже загруженную микропрограмму. Нажимаем обновить.



Ждем пока маршрутизатор обновится и перезагрузился. (Если не чего не изменилось через 5 минут отключите электропитание и попробуйте повторить процедуру снова) Если все прошло успешно то увидим перед собой похожее окно.

5) Переходим в Установка > Установка интернета (1), по центру в низу нажимаем "Настройка Интернет-соединения вручную" (2).

Страница продукта :	D1R-300			Версия програмни	ого обеспечения : 1.05		
D-Lin	k				\prec		
DIR-300 // (1)	УСТАНОВКА	РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	СТАТУС	помощь		
Установка Интернет	ИНТЕРНЕТ-СОЕДИ	нение			Helpful Hints		
Установка беспроводной сети Установка LAN Вреня и дата Родительскай	Ори настройке устройства в первый раз рекомендуется кликнуть по соылке Мастер установки Интернет-соединения и следовать появляющимся на экране инструкциям. При жалании изменить настройки устройства вручную кликните по Установка Интернет- соединения вручную. МАСТЕР УСТАНОВКИ ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЯ						
Kompani Buong va ancteniu Differe Repeaarpysica	Чтобы использовать и Napupyтизатора D-Lin Примечание: До запу инструкций, указанни Опции для наст	нтуктивно понятный We к к Интернет, клионте и [Мастер установки кока Мастера установки, х в прилагаемом Руково (РОЙКИ ИНТЕРНЕТ-СС	еб-интерфейс при подкля по кнопке ниже. вперет соедневня пожалуйста, убедитесь в дстве по быстрой установ ОГДИНСНИЯ ВРУЧНУИ	энении выполнении всех ке.	норыдутноатор преростает неохолько простъя шагое для настрайни сети. • Если Вы чувствуете достаточную уверенисть и выполня нарыдутноатора ранее, кланонти по Настройка Интерлет- сординения вручник		
	При желании задать кликните по кнопке н	вручную настройки Интер иоке. Настройка Интернет	рнет-соединения для Мар -соединения вручную	ашрутизатора D-Link 2)	учтобы ввести настройон вручную		

6) В поле "Используется интернет-соединение" (1) выбираем **РРТР (Dual Access)**. И далее настраиваем по образцу: Выбираем пункт Статический IP-адрес, Ваш новый IP-адрес можно узнать в личном кабинете, либо в службе технической поддержки по т.644-06-43. Маска подсети и DNS-сервер вводится как показано на картинке, пункт (2).

Адрес шлюза будет различным, в зависимости от последнего числа вашего IP-адреса. Если ваш IP-адрес заканчивается на число меньше 128, то адрес шлюза будет 172.18.х.126 Если ваш IP-адрес заканчивается на число больше 128, то адрес шлюза будет 172.18.х.254 Учетная запись и пароль PPTP (4) вводятся согласно вашему логину и паролю в договоре. Выбираете режим подключения (5). После того как заполнили нужные поля нажимаем Сохранить настройки (6) и ждем пока перезагрузится маршрутизатор.

тип интернет-соединения						
Выберите используемый маршрутизатором режим для подключения к Интернет.						
Используется Интернет- соединение : (Dual Access)						
PPTP (DUAL ACCESS)						
Введите информацию, полученную от провайдера.						
 Динамический IP-адрес Финамический IP-адрес ПР-адрес: 172.18.х.х						
Шлюз: 172.18.х.х						
DNS: 172.16.255.254						
MAC-адрес: (3)						
IP-адрес/Имя Сервера : vpn.lan						
Учетная запись РРТР : 09999 МРРЕ :						
Пароль РРТР : •••••••••						
Повторный ввод пароля (4)						
Максимальное время ожидания (idle time) : 5 Минут						
MTU: 1400						
Выберите режим Всегда Добавить новое подключения: Вручную Подключение по требованию (5)						
(6)						
Сохранить настройки Не сохранять настройки						

7) Настраиваем Wi-Fi Для этого Переходим в Установка > Установка интернета (1), по центру в низу нажимаем "Настройка беспроводного соединения вручную" (2).

Страница продукта : DIR-300				Версия программи	юго обеспечения : 1.05
D-Linl	ĸ				\prec
DIR-300	УСТАНОВКА	РАСШИРЕННЫЕ Настройки	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	статус	помощь
установка Интернет Установка бестроводной сети (1) Установка LAN Преки и дата Родительскай контраль	БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ Существует даз способа установки беспроводного соединения. Во-первых, можно использовать Мастер установки беспроводного соединения. Во-вторых, можно настроить беспроводное соединение аручную. Пожалуйста, помняте, что выполненные здесь настройки, возможно, придется продублировать для беспроводных клиентов и компьютеров.				 При отсутствии достаточного опыта в построение беогроведных сетей и настройке беогроведного нарикутноатора вледение кликоите по Настер уктановки беогроводного соединетия и нарирутнозатор предоствения и настройки беогроводной сети. Всая Вы чувствуете достаточную индерустватора ранен, настройки беогроводного нариутнозатор просто и цигов для вости.
Buoto, us occrew Differe Office Rescalarpyses	МАСТЕР УСТАНОВКИ БЕСПРОВОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ Чтобы использовать интуитивно понятный Web-интерфейс при подключении беспроводного Маршуутизатора D-Link к Интернет, кликните по инопке ниже. Мастер установки беспроводного совдения Мастер установки, пожалуйста, убедитесь в выполнении всех инструкций, указанных в прилагаемом Руководстве по быстрой установке.				
	онции для иле При желания задать клижните по кнопке и	н-олики настройки Интер вручную настройки Интер иоке, (Настройка бестроводно	нот соединения для Мар рнет-соединения для Мар хо соединения вручную.]	чирутнаатора D-Link (2)	соединских вручную, низбы вости настройон оручную.

8) Настраиваем Wi-Fi далее. Устанавливаем настройки как показано на картинке. SSID -Название вашей беспроводной сети (1). Тип шифрования беспроводной сети (2). Вводим пароль для авторизации в беспроводной сети, пароль должен отличаться от предложенного на картинке, тоесть придуман именно вами (3).

WIT PERSOTECTED CETUD (WCN 3 & BBS WINDOWS MICTA)						
WI-HI PROTECTED SETUP (WCN 2.0 ДЛЯ WINDOWS VISTA)						
Включить: 🗹						
Текущий PIN : 03422045						
Спенерировать новый Сбросить PIN в значение С7						
Статус WI-Fi Protected : Включено / Не настроен						
Сброс настроек к исходным						
Добавить беспроводное устройство с WPS						
НАСТРОЙКИ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ						
Включение беспроводной сети ; 📝						
Имя беспроводной сети : dink (SSID) (1)						
Включить автоматический выбор						
канала						
Беспроводной канал: 12 💌						
Скорость передачи : Лучший из существующих (автоматически) 💌 (Мбит/						
Включение WMM : (Оо5 для беспроводной сети)						
Включить Hidden Wireless : 🦳 (Лоугое название - SSID Broadcast)						
(LDy) ve Hassamie - 5510 bioadcast)						
НАСТРОЙКИ БЕЗОПАСНОСТИ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ						
Настройки безопасности Включить WPA/WPA2-шифрование (расширенное) (2)						
WPA/WPA2						
Выбор шифрования WPA/WPA2 позволяет использовать более высокий уповень						
шифрования и аутентификации.						
Tuo uudaa i Tra						
тип шифра : тки • (3)						
PSK / EAP : PSK V						
Сетевой ключ : 1234567890						
(8~63 ASCII или 64 HEX)						

9) Переходим в раздел "Расширенные настройки" (1) выбираем пункт "Маршрутизация" (2). Добавляем статические маршруты, как показано на картинке (3) Адрес шлюза см. выше, в 6 пункте. Сохраняем настройки (4).

				(1)					
UR-300	y	тановка	РАСШИ	РЕННЫЕ РОЙКИ	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	CTATS	/C	помощь	
рениприеление стои	маршрунзация						Полезные советы.		
авита приложений	Пункт Маршрутизация позволяет Ван задать статические наршруты для доступа в другие					 Включить: Задает включение и 			
равление доступон	- Contraction		1					выключение определенной запи	
эксетевой экран и 12	Cox	(4)	rie cospa	нять настроики				• Интерфейс: Задает интерфейс	
стройон	50 -	СТАТИЧЕСКА	я маршр	РУТИЗАЦИЯ				WAN или физическ WAN, который буди	
естроновной сети Доступное для создания количество правил: 50						использовать IP-пак для передачи за			
одиренные сетевые ктройки		Интерфейс Назначение Маска подсети Шлюз				маршрутизатор, когд используется этот			
арырутновые (2)		WAN (dvshecor	ii nopr) 💌	172.16.0.0	255.255.0.0	172.18.x.x	(3)	маршрут.	
nart Qaŝ		WAN (dvarvecor	й парт) 💌	172.18.0.0	255.255.0.0	172.18.x.x		• IP-адрес назначения: ID-апрас початов	
KOA HI GHCTEHEH	10	WAN		-][-		которые будут	
a Internet	E	WAN		1			1	маршрут.	
0ffire	E	WAN			1		1	 Маска подсети: Биты маски 	
Перезагрузка	0	WAN			11			определяют, какие биты IP-адреса	
	E	WAN		1	10		1	должны совпадать.	
	P	WAN			11			• Шлюз: Задзет следующий :	
	121	WAN		-	1		-	при высоре данного маршрута. Шлюз	
	1000		-					e.e.u.u npegnonara	

10) Настраиваем роутер для удаленного управления. Переходим в раздел "Техническое обслуживание" (1) выбираем пункт "Управление устройством" (2).

Задаем логин и пароль для удаленного подключения (3), по возможности желательно сообщить в службу технической поддержки. Устанавливаем настройки, как показано на

картинке (4). Сохраняем настройки (5).

